Ultimaker 2

Slicer

Zum Slicen PrusaSlicer verwenden: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases

Profil entpacken und importieren:

2024-05-21_ultimaker2_config.zip

Besonderheiten

Der Drucker kann nicht sehr schnell drucken. Bei zu großem Filamentvorschub rutscht das Antriebsrad über und zerstört das Filament. Erprobter Grenzwert für die Volumengeschwindigkeit: maximal 2mm³/s

From:
https://wiki.prt.bht-berlin.de/ - **wiki.prt.bht-berlin.de**

Permanent link:
https://wiki.prt.bht-berlin.de/inventar:maschinen_geraete:ultimaker2?rev=1716305129

Last update: **2024/05/21 15:25**